iBUFFALO

テンキーボード

取扱説明書

安全にお使いいただくために必ずお守りください



絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の指示を 守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される 内容を示しています。

- 濡れた手で本製品に触らないでください。 電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因と なります。
- また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因と
- 本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでく ださい。液体や異物が内部に入ってしまったら、すぐにコンセ ントから電源プラグを抜いてください。 そのままご使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する
- 弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談くだ
- ・熱がこもると故障の原因となりますので、次の事項は行わな いでください。
- 本製品の上や周りに放熱を妨げるような物を置いたり、布などをか ぶせないでください。

この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的 損害の発生が想定される内容を示しています。

- ・本製品を次の場所に設置しないでください。感電、火災の 原因になったり、製品に悪影響を与える場合があります。 強い磁界、静電気、震動が発生するところ、平らでないところ、直射 日光があたるところ、火気の周辺または熱気のこもるところ、漏電、 漏水の危険があるところ、油煙、湯気、湿気やホコリの多いところ
- ・本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ・本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。
- ・各接続コネクターのチリやほこり等は、取り除いてください。 また、各接続コネクターには手を触れないでください。 故障の原因となります。
- ・本製品を廃棄するときは地方自治体の条例にしたがってくだ
- ・異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、弊社サポートセ ンターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。

付属品がすべて揃っていることを確認します

- ●テンキーボード(本製品)…1台
- ●取扱説明書(本書) ………1枚

接続について

本製品のUSBコネクターを、パソコンのUSBポートに接続し てください。

<USBハブ付製品をお買い求めの場合>

ハブにUSBポート数分のUSB機器を接続できます。

USBハブ付製品ご使用時の注意事項

- USB2.0のHi-Speedモードで周辺機器を使用するために は、パソコン、接続機器、USBケーブル、USBハブなどすべ ての機器がUSB2.0に対応している必要があります。1つで もUSB1.1 (Full-Speedモード、Low-Speedモード) 機器を 接続しますと、
 - 接続されているすべての機器がUSB1.1で動作いたしま
- ハブにUSB機器を接続した状態で、本製品を取り外さな いでください。
- 消費電力の大きい機器は使用できない場合があります。
- 全てのUSB機器に接続できるものではありません。

OS別導入ガイド

OS	インストール方法
Windows 7	
Windows Vista	
Windows XP MCE*1	接続するとドライバーが自動で組みこまれ、使
Windows XP	用可能になります。
Windows 2000	
Windows Me	
Windows 98SE	Windows標準のドライバーを、お客様がインストールする必要があります。手順はこのマニュアルに記載されています。

*1 Windows XP Media Center Edition 2004/2005

本製品をパソコンのUSBポートに接続して使用するときは、ドライ バーのインストールが必要です。 以下の手順でドライバーをインストールしてください。

● Windows 7/Vista/XP MCE/XP/2000/Meの場合 Windowsを起動すると、自動的にドライバーがインストール されます。

● Windows98SEの場合

Windowsを起動すると、ドライバーのインストール画面が表 示されますので、以下の手順にしたがってインストールしてく ださい。

- ※ Windows98SEは、WindowsのCD-ROMが必要になりますので、あ らかじめご用意ください。
- (1) Windowsを起動します。
- (2) [次へ]をクリックします。



(3) 「使用中のデバイスに最適なドライバーを検索する」を 選択して、[次へ]をクリックします。



(4) チェックマークをすべて外して、[次へ]をクリックしま



(5)「USBヒューマンインターフェースデバイス」と表示され ていることを確認し、[次へ]をクリックします。



※WindowsのCD-ROMを挿入するようにメッセージが表示され た場合は、以下の手順をおこなってください。

(6) WindowsのCD-ROMを挿入して、[OK]をクリックしま す。



裏面につづく

(7)「ファイルのコピー元」に「D:\WIN98」(CD-ROMドライ ブがDドライブの場合)と入力し、[OK]をクリックしま



(8) [完了]をクリックします。

以上でドライバーのインストールは完了です。

お問い合わせ

お問い合わせについては、以下の順にてご確認いただきますようお願いいたします。 マニュアル(印刷物、添付 CD 等)をご確認ください。

弊社ホームページにて**最新 FAQ 情報、最新ドライバーダウ** ンロードをご確認ください。

ホームページ

http://buffalo-kokuyo.jp/support/

上記で改善しない場合は、サポートセンターへお問い合わ せください。

Web でのお問い合わせ先

http://buffalo-kokuyo.jp/support/toiawase/

FAX でのお問い合わせ先 050 - 5805 - 9384

電話でのお問い合わせ先

※電話番号はお掛け間違いのないようにご注意ください。

050 - 3163 - 3177 月 \sim ±(日·祭日、年末年始除く) 9:30 \sim 12:00 / 13:00 \sim 18:00 ※050 から始まる IP 電話を利用しています。

修理品の発送先(A)

<送付先>

〒470-1121 愛知県豊明市西川町島原1-1 バッファローコクヨサプライ 修理センター宛

保証契約約款

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様 が、この約款に規定された条項に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご 購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の 権利が制限されるものではありません。

- 第1条(定義) 1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した

- 1 この約款において、「保証書」とは、保証明間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した 重要な証明書をいいます。 2 この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっ でも、製品が正常に機能しない状態をいいます。 3 ごの約款において、「無備保証」とは、と思か始に、地舎、弊社が無償で行う当該故障個所の修理をいいます。 4 この約款において、「無備保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修 理をお約束することをいいます。 5 この約款において、「有債修理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、 お客様から費用を頂戴して弊社が行う当該故障個所の修理をいいます。 6 この約款において、「股品」とは、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体部分をいい、付属 品および添付品などは含まれません。 第24 (価保証と) 第2条(無償保証)
- 第2条 (無價保証)
 1 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無信保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無價保証の適用を受けることができません。
 2 修理をご依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合。
 3 ご提示頂いた保証書が、製品名および股島シリアルNの等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造された疑いのある場合、または製品に表示されるシリアルNの等の重要事項が消去、削除、もしくは改ざんされている場合。
 4 販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合。またはお客様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付されていない場合。
 5 お客様が保証書にご購入日の証明をされていない場合。またはお客様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付されていない場合。
 6 お客様におり返品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破損した場合。
 6 お客様における使用との影り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合。
 7 火災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。
 8 消耗部品が自然摩拝または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。
 9 前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。
 第3条(修理)

- 第3条(修理)
- この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。

- この約款の規定による修理よ、次の各号に規定する条件の下で実施します。
 1 修理のご依頼時には製品を弊計サポートセンターにご送付ください。サポートセンターについては各製品添付のマニュアル(電子マニアルを含ますまたはパッケージをで確認ください。) 域料は送付元負担とさせていただきます。また、ご送付時には宅配便など送付投えが残る方法でご送付ください。郵送は固くお断り取します。
 2 修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行います。。但し、万一、修理が囚難な場合または定理費計が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品とご同等またはそれ以上の仕能を有する他の製品と交換する事により対応させて頂く事があります。
 3 ハードディスク等のデータを記憶装置またはメディアの修理に際にましては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換する場合またはオディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがございますが、修理の際、弊社は記憶されたデータについてバックアップを作成いたしません。また、弊社は当版データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。
 4 無償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にご適宜廃棄処分させて頂きます。
 ち宿修理により、交換された旧部品または旧製品等についても、弊社にご適宜廃棄処分させて頂きます。
 「有條修理により、交換された旧部品または旧製品等についても、弊社にご適宜廃棄処分させて頂きますが、修理をご依頼された開始品または日製品等についても、弊社にご適宜廃棄処分させて頂きますが、修理をご依頼された開始品または日製品等についても、弊社にご適宜廃棄処分させて頂きますが、修理をご依頼された開始またまは日製品等についても、弊社にご適宜廃棄処分させて頂きますが、修理をご依頼された開始まる場合に対しませないません。

- お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。 2 お客様がご購入された製品について、腰れた瑕疵があった場合は、この診診の規定にかからず、無偏にて当該瑕疵を修繕しまたは瑕疵のない製品または同等品に交換がしますが、当該瑕疵に基づ損害賠償の責に任じません。 第社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ 記憶装置について、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。
- 第5条(有効範囲) この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

[・]製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。 ・iBUFFALO™は、株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®、◎などの マークは記載していません。